

UT/400ダイレクト印刷オプション for RCH 対象機種

2026年03月16日版

機種	推奨オプション	備考
◆カラープロダクション機		
RICOH Pro C5310S/C5300S	マルチエミュレーションカード タイプM42	
◆モノクロプロダクション機		
Pro 8320Y/8320HT/8310Y/8310HT	マルチエミュレーションカード タイプS12	
◆カラー複合機		
IM C8000/C6500	マルチエミュレーションカード タイプM42	
IM C6010 / C5510 / C4510 / C3510 / C3010 / C2510	PS3 カード タイプM52またはマルチエミュレーションカード タイプM52	
IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500	PS3 カード タイプM37またはマルチエミュレーションカード タイプM37	
IM C2000	PS3 カード タイプM37またはマルチエミュレーションカード タイプM37	
IM C2010	PS3 カード タイプM52またはマルチエミュレーションカード タイプM52	
IM C300	PS3カード タイプM41またはマルチエミュレーションカード タイプM41	
◆モノクロ複合機		
IM 9000/8000/7000	マルチエミュレーションカード タイプM44	
IM 6000/5000/4000/3500/2500	PS3カード タイプM45またはマルチエミュレーションカード タイプM45	
MP 305+ SPF	PS3カード タイプM15またはマルチエミュレーションカード タイプM15	
IM 430F	PS3カード タイプ M34	
MP C4504RC/C3004RC	PS3 カード タイプM19	
IM 460F/370F	PS3 カード タイプM54またはマルチエミュレーションカード タイプM54	
◆カラープリンター		
SP C841/C841M/C841a1/C841M a1/C840/C840M/C840a1/C840M a1	PS3カード タイプ C840	
IP C6020/C6020M、RICOH P C6010/C6010M	PS3カード タイプ C6010	
SP C751/C751M/C750/C750M	PS3カード タイプC750またはPDFダイレクトプリントカード タイプC750	SP C750/C750MはPS3カード タイプC750またはPDFダイレクトプリントカード タイプC750必須
SP C352	PS3カード タイプC350	
SP C342/C342M/C341	PS3カード タイプC340またはPDFダイレクトプリントカード タイプC340	SP C341はPS3カード タイプC340またはPDFダイレクトプリントカード タイプC340必須
RICOH P C375/C375M	PS3カード タイプC375またはマルチエミュレーションカード タイプC375	
RICOH IP C8510 / C8510M / C8500 / C8500M	PS3カード タイプ C8500	
◆モノクロプリンター		
SP 8400/8400M/8400a1/8400M a1	PS3カード タイプ8400	
IP 6530/6530M、P 6520/6520M/6510/6510M/6500	PS3カード タイプ6500	
P 6030/6020/6010/6000	PS3カード タイプ6400またはPDFダイレクトプリントカード タイプ6400	PS3カード タイプ6400またはPDFダイレクトプリントカード タイプ6400必須
P 501/501M/500/500M	PS3カード タイプ500	

※上記リストは、PDFエミュレーションおよびプリンター制御(RPJL)コマンドに対応している機種の一覧です。

※上記リストは、複合機/プリンターの動作を保証するものではない旨、ご了承ください。

※機種によってオプションが必要な場合があります。

※機種によってUT/400ダイレクト印刷オプション for RCHで使用できる機能が異なります。

※推奨オプション未導入の場合、文字が拡大され実際のPDFイメージと印刷物で差異が発生する場合がございます。

※ご購入前に実機での出力検証をお願いいたします。

※印刷結果は出力する機種により異なる場合がございます。

※上表に記載がない機種についてはお問い合わせください。